- N’utilisez pas les appareils dans des endroits enfumés, humides, poussiéreux ou soumis à de fortes vibrations.
- N’exposez pas les appareils à de fortes températures.
- Ne pas diffuser plus de 10 min. dans undppao0 mi6014Tw 0 -1 0e0 min.

- Cette notice d’usage et les pièces détachées sont disponibles sur le site www.innobiz.fr
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé

Dépannage

FR

Veuillez vous référer au tableau ci-dessous en cas de fonctionnement anormal du produit :



4. Always unplug before any maintenance.

- Antes de utilizar los aparatos, lea detenidamente y guarde las precauciones de uso descritas a

ción de la toma eléctrica.
- Realice el mantenimiento del difusor de aceites esenciales solo con el limpiador adaptado disponible en su revendedor.
- No intente desarmar ni modificar los aparatos, en tal caso se expondría a riesgos y perdería todo dere-

o sometidos a vibraciones fuertes.
- No exponga los aparatos a temperaturas elevadas.
- No utilice el difusor durante más

- Vor Gebrauch des Gerätes die nachfolgend beschriebenen Gebrauchshinweise sorgfältig lesen und aufbewahren. Immer darauf achten, dass das Gerät ordnungsgemäß gehandhabt wird. Der in dieser Gebrauchsanleitung verwendete Begriff „Gerät“ bezieht sich auf den Duftspender und das zugehörige Zubehör.
- Bei Auftreten von Brandgeruch

- Das Gerät nicht in qualmigen, feuchten, staubigen oder stark vibrierenden Umgebungen

Reinigung des Geräts DE

Reinigen Sie das Gerät nach 5-6 Anwendungen wie folgt:

1. Stecken Sie das Gerät aus und nehmen Sie die Abdeckung ab.
2. Leeren Sie den Wasserbehälter vollständig.
3. Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch. Wischen Sie zum Trocknen sanft mit einem weichen und trocknen ab.
4. Verwenden Sie zur Reinigung der Einheit NIEMALS ätzende Produkte, da diese mit dem verbliebenen ätherischen Öl reagieren und zu einem Entweichen von schädlichen Dämpfen führen oder eine Fehlfunktion des Geräts hervorrufen können.

Sicherheitshinweise DE

Bitte lesen Sie sich die folgenden Vorsichts-maßnahmen für den Gebrauch durch, um

del proprio apparecchio.
- Non utilizzare gli apparecchi in luoghi pieni di fumo, umidità, polvere o sottoposti a forti vibrazioni.
- Non esporre gli apparecchi a temperature elevate.
- Non attivare il diffusore per più di 10 minuti in una stanza per bambini in loro presenza.
- Non utilizzare gli apparecchi in prossimità di una fiamma viva.
- Non utilizzare gli apparecchi in un ambiente umido.
- Non immergere gli apparecchi in acqua.
- Rispettare scrupolosamente le precauzioni per l'impiego fornite con i flaconi degli oli essenziali.
- Non far fuoriuscire gli oli essenziali

ren zonder toezicht.
- Het apparaat kan alleen worden gebruikt met de meegeleverde voedingsadapter.
- Koppel het apparaat los voor hantering of onderhoud en zorg ervoor dat er geen vloeistoffen of substanties vrijkomen.
- Het apparaat mag alleen worden gevoed met
elektriciteit onder de zeer lage

gesysteem dat verkrijgbaar is bij de fabrikant of de after sale klantenservice.

- Het netsnoer kan niet worden vervangen. Als de kabel is beschadigd, moet het apparaat worden weggegooid.

CE

- Než začnete tato zařízení používat, pozorně si prostudujte níže uvedené pokyny k použití a uschovejte je. Vždy zkontrolujte, zda se zařízeními zacházíte správně. V tomto návodu k použití se výrazem „zařízení“ rozumí difuzér a jeho příslušenství.
- Zaznamenáte-li zápach spáleniny nebo jiné známky závažné poruchy výrobku, okamžitě odpojte napájecí kabel z elektrické sítě. Počkejte, až se zápach spáleniny rozptýlí, a poté se obraťte na prodejce výrobku.
- V případě pádu zařízení vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
- Údržbu difuzéru esenciálních

rozbít se a způsobit poranění.
- Děti od 8 let a osoby s omezený-
mi tě

- Zařízení se smí používat pouze s dodaným napájecím adaptérem.
- Před manipulací nebo údržbou vždy odpojte zařízení od elektrické sítě a ujistěte se, že se v něm nenachází žádná tekutina ani aromatická látka.
- Zařízení smí být napájeno pouze z bezpečného zdroje malého napětí, který odpovídá označení uvedenému na zařízení.
- Tento návod k použití a náhradní díly jsou k dispozici na webových stránkách www.innobiz.fr
- Je-li poškozený napájecí kabel, je třeba jej nahradit speciálním kabelem nebo sadou, které vám dodá výrobce nebo jeho servisní středisko.
-Napájecí kabel nelze vyměnit. V

2, N_cb h_imsimjg Ĝbpĝ`ms n_dqrpmh tĝbw mbnmhrc,
3, KĆrc+jg nmbcx_cld l_h_iĉimjg_lmkĆjgc `‘ fck nmsĝgrd* h_im hc ims_*xtjĆërld xĈn_af lc`m fjs~ lĜ npmtmx* ksqdrc mi_kĝgr mbnmhgr_b_nrčp*_`w lcbmëjm i lcfmb‘ &nmĝĆp lc`m Ĝp_xcjcirpgaiĝk proudem).
4, X_`_jcld_b_nrčps bmjĆriw lc`m n_ndps k, ĝcims_*xtáx Ъ ą proudem).

Bon de garantie

Pour activer votre garantie de 5 ans :

www.innobiz.fr/garantie

INNOBIZ
300 H rue du Clos de Viviers - 34830 Jacou - France
www.innobiz.fr